

Keyless-Go und Wegfahrsperre

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Roller ein- und ausschalten

Zum Starten des Rollers, die "Start" Taste (⚡) 2x drücken. Der Roller ist jetzt eingeschaltet. Zum Losfahren muss nur noch die "Ready"-Taste am Lenker betätigt werden. Der Schlüssel muss dazu nicht im Zündschloss stecken. Wenn der Roller über das Keyless-Go gestartet wurde kann der Roller gefahren werden, auch wenn der Schlüssel nicht mehr in Reichweite ist.

Zum Ausschalten des Rollers die "Unlock" Taste (🔓) 1x drücken.

2. Wegfahrsperre aktivieren

Wenn der Roller ausgeschaltet ist, drücken Sie die „Lock“ Taste (🔒). Daraufhin ertönt ein Signal (1 mal) und die Wegfahrsperre ist aktiviert.

Beim Bewegen des Fahrzeugs wird dann für 12 Sekunden ein lauter Alarm ausgelöst. Die Lautstärke des Alarms lässt sich nicht anpassen.

3. Wegfahrsperre deaktivieren / Alarm ausschalten

Wenn der Roller ausgeschaltet ist, drücken Sie die „Unlock“ Taste (🔓) um die Wegfahrsperre zu deaktivieren. Daraufhin ertönt ein Signal (2 mal).

Durch Drücken der „Unlock“ Taste kann auch der Alarm ausgeschaltet werden, falls der Alarm versehentlich ausgelöst wurde.

Der Funk-Schlüssel hat bei freier Sicht eine Reichweite von bis zu 50 Metern.

